

Инструкции за работа с K13

3. Звукова и светлинна индикация

3.1 Нормално работно състояние

3.1.1 правилна команда : кратък звуков сигнал

3.1.2 невалидна команда – дълъг звуков сигнал

3.2 Режим на програмиране

3.2.1 Включен зелен светодиод

3.2.2 валидна команда - два звукови сигнала

3.2.3 невалидна команда – три звукови сигнала

4. Отмяна на команда

Не всички команди са изпълнени – натиснете # за отменяне на команда.

5. Програмиране на функции и настройки

5.1 Влизане в режим на програмиране - натиска се (#) + 6 цифрен код (фабричен код: 881 122)

5.2 Промяна на PIN за програмиране - натиска се (0) + (нов 6 цифрен код) + (потвърждаване на 6 цифрения код)

5.3 Запаметяване на карти - натиска се (5) въвежда се желания номер на чип картата и се доближава картата за запомняне. Аналогично се запаметяват следващите карти, като се сменя номера.

5.3.1 Три цифрен индексен код. Кодове с номера от 001 до 999 не могат да се повтарят. Важно е да се знае номера на всяка карта. След загубване на карта се изтрива само този номер.

5.3.2 Когато се записват няколко карти, те са с последователни номера. Например: 015, следващата е 016.

5.3.3 По подразбиране частния PIN е: 0000

5.4 Изтриване на карта

5.4.1 Изтриване на карта по номер - натиска се (7) + (3-цифрения номер на карта 1 – 2 звукови сигнала) + (3-цифрения номер на карта 2 – 2 звукови сигнала) + (#) – 2 звукови сигнала – картите са изтрети.

5.4.2 Изтриване на карти с допиране - натиска се (7) + (допиране на карта 1 – 2 звукови сигнала) + (допиране на карта 2 – 2 звукови сигнала) + (#) 2 звукови сигнала – картите са изтрети.

5.4.3 Изтриване на всички карти – възстановяване на фабрични настройки

5.4.4 Номера на картата ще бъде изтрит с изтриването на картата.

5.5 Изход от Режим програмиране : натиска се (#) – 2 звукови сигнала

5.6 Задаване на режим за отваряне на врата

5.6.1 Режим на отваряне с карта или PIN – натиска се (1)+(0) – 2 звукови сигнала (режим по подразбиране)

5.6.2 Режим на отваряне с карта и личен PIN номер – натиска се (1)+(1) – 2 звукови сигнала

5.7 Личен PIN номер

5.7.1 „Режим Карта или ПИН“ или личен или публичен PIN номера до 999

5.7.2 Деактивиране на промяна на Личен PIN – натиска се (1)+(2) 2 звукови сигнала (по подразбиране)

5.7.3 Активиране промяната на Личен PIN – натиска се (1)+(3) 2 звукови сигнала

5.7.4 Промяна на Личен PIN - натиска се (#) 2 звукови сигнала + (добавя се карта) 2 звукови сигнала + (4-цифрен стар PIN) - по подразбиране кода е 0000 /2 звукови сигнала + (4-цифрен НОВ PIN)+(4-цифрен НОВ PIN) 2 звукови сигнала

5.7.5 Промяна на Публичен PIN - натиска се (3) + (4-цифрен PIN) по подразбиране – 1234

5.8 Промяна на времето за отваряне на вратата - натиска се (2) + (ТТ) ТТ е времето за отваряне в секунди. Ако времето на отваряне е 3секунди, то ТТ=03

5.9 Режим защита

5.9.1 Деактивиране (4)+(0)

5.9.2 Активиране (4)+(1)

5.10 Сензор за контакт на вратата

5.10.1 Деактивиране (6)+(0)

5.10.2 Активиране (4)+(1)

5.11 Аларма на сензора на врата

5.9.1 Деактивиране (8)+(0)

5.9.2 Активиране (4)+(1)

След активиране на функцията ако контролера издава продължителен звуков сигнал, то вратата не е затворена нормално или не е отворена от контролера.

5.12 Време за забавяне на алармата - натиска се (82)+(ТТ) ТТ-е времето на отваряне в секунди

6. Възстановяване на фабрични настройки - натиснете (86) 2 звукови сигнала, 3 звукови сигнала след 5сек. Фабричните настройки са възстановени.

7. Инструкция на потребителя

7.1 Режим на Карта или PIN

7.1.1 PIN номерата трябва да бъдат въведени в рамките на 2сек.

7.1.2 натиснете (#) за да се отмени въвеждането

7.2 Режим Карта + Личен PIN

7.2.1 Четене на карта + въвеждане на 4-цифрен PIN за отваряне

7.2.2 Натиснете (#) за да се отмени въвеждането

8. Нулиране на PIN кода за програмиране - окъсява се J2 на платката

9. Извеждане на предупреждение